





AUTOMATISCH UIT

POWERBALL

SM-01 (de speedmeter van de *PowerBall*)

De functies zijn:

- a. Het aantal toeren (in eenheden van honderd)
- b. het huidige toerental
- c. het hoogste toerental ooit / het hoogste toerental nu
- d. de fysieke index, 30 sec., 60 sec., 90 sec.

De bovengenoemde functies werken afzonderlijk. De speedmeter kan gebruikers een indruk geven van het gebruik van de PB en cijfers leveren voor referentiedoelinden. Hij combineert de effecten van revalidatie, entertainment en het wedstrijdelement. Door de bevestiging van een SM-01 kunnen de PB-188 en de PB-188L worden geupgrade naar PB-188C en PB-188LC.

Toerental (🌀):

Druk op FCN en schakel naar de toerentelling. Toerentelling vindt plaats in eenheden van honderd. De gegevens worden automatisch opgeslagen en kunnen worden gewist door op CLR te drukken.

Huidige toerental (🔄):

Druk op FCN om naar het huidige toerental te gaan. Hier ziet u het actuele toerental (omwentelingen per minuut).

Hoogste toerental ooit / hoogste toerental nu (↶) / (🔒):

Druk op FCN om naar deze functie te gaan. Wanneer de **PowerBall** niet draait, wordt het hoogste toerental ooit aangegeven. Wanneer u op dit moment op CLR drukt, worden deze gegevens gewist. Wanneer de rotor draait, wordt het hoogste toerental van deze sessie aangegeven. Wanneer het hoogste toerental ooit wordt overschreden, knippert het cijfer en wordt de waarde aangepast. (het hoogste toerental nu: de gegevens kunnen worden ververs door op CLR of FCN te drukken wanneer de rotor draait of wanneer de teller wordt uitgezet.)

De fysieke index (👉):

Druk op FCN om naar deze modus te gaan. U ziet eerst de modus voor 30 seconden. Wanneer u op CLR drukt terwijl de rotor niet draait, kunt u wisselen naar de modi voor 60 seconden, 90 seconden en terug naar 30 seconden. Zodra de rotor draait, begint de tijd te lopen. Wanneer de laatste vijf seconden zijn aangebroken, wordt het toerental getoond en bijgewerkt tot de tijdslimiet is bereikt. De telling stopt nu. Wanneer u nu op CLR drukt, kan de functie opnieuw worden gebruikt. Als u niet op knoppen drukt, wordt de speedmeter automatisch na 40 seconden uitgeschakeld. Tijdens het aflopen van de tijd kan de toerenteller worden verversd door op CLR te drukken.

Wanneer de speedmeter niet bezig is de tijd af te tellen, wordt hij automatisch uitgeschakeld als de **PowerBall** niet binnen 40 seconden draait.